

## FILTRO ANTIPARTICOLATO UGET 3+



### MONTAGGIO

Si consiglia l'applicazione del filtro **UGET 3+** il più lontano possibile dal motore al fine di evitare problemi di surriscaldamento del filtro stesso. Ancorare il filtro al telaio della macchina tramite le apposite staffe di fissaggio e collegare la tubazione di scarico all'entrata del filtro utilizzando la contro-flangia fornita in dotazione (compreso guarnizione e bulloneria) ed inserendo un tratto di tubo flessibile. Si consiglia di applicare il filtro **UGET 3+** dopo il silenziatore. Il kit controllo pressione è di semplice applicazione; in alcuni paesi europei è obbligatorio.



### KIT CONTROLLO PRESSIONE

Per controllare al meglio lo stato di intasamento del filtro, viene fornito (se richiesto) un sistema che rileva la contropressione creata dalla cartuccia. Il kit controllo pressione, mediante un indicatore luminoso, segnala all'operatore il corretto funzionamento del sistema o la necessaria manutenzione.

### VALORI DI RIDUZIONE DEL PN

FASE		1	2	3	4	5
GIRI	min <sup>-1</sup>	1560	1560	2600	2600	1560
COPPIA	Nm	113	75	32	64	113

